Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Bluetooth Freisprecheinrichtung. Diese kabellose Freisprecheinrichtung ist witterungsgeschützt und funktioniert mit jedem Bluetooth-fähigen Handy.
Mit diesem Gerät können Sie aber nicht nur sicher und kabellos telefonieren und Musik hören, sondern sich während der Fahrt auch mit Ihrem Sozius unterhalten.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Bluetooth-Intercom-Freisprecheinrichtung optimal nutzen können.

Lieferumfang
- 1 Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- 1 Ladekabel
- 1 USB-Netzteile
- 1 Inbusschlüssel zur Montage
- Bedienungsanleitung

Technische Details
- Full Duplex-Verbindung
- Bluetooth-Spezifikation: Version 2.0, Klasse 2, bis zu 10 m
- Bluetooth-Profil: A2DP
- Betriebsfrequenz: 2,402 bis 2,480 GHz
- Ladezeit: 1 Stunden
- Betriebsdauer: 6 Stunden
- Standby: 110 Stunden
- Akku: Integrierter, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V/330 mAh
- Netzadapter: 5,5 V/550 mA

Produktdetails

1. Mikrofon
2. Sprechtaste
3. LED
4. Lautstärke(+)-Taste
5. Lautstärke(-)-Taste
6. Netzteilanschluss
7. Lautsprecher

Akku laden
Die Bluetooth-Freisprecheinrichtung verfügt über einen integrierten, wiederaufladbaren Akku. Laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal in Betrieb nehmen.
Verbinden Sie hierzu das Gerät über das mitgelieferte Ladekabel und den USB-Netzteilstecker mit einer Steckdose. Sie können den Freisprecher alternativ über den USB-Anschluss Ihres Computers aufladen. Der Ladevorgang dauert ungefähr eine Stunde.

HINWEIS:
Wird der Akku überladen, kann das negative Auswirkungen auf seine Betriebsdauer haben. Nehmen Sie daher das Gerät immer von der Stromzufuhr, wenn es vollständig geladen ist. Um eine Tiefenentladung zu vermeiden, sollten Sie das Gerät vollständig aufladen, bevor Sie es längere Zeit nicht verwenden.

Verwendung

- **Befestigung am Helm**
  Lockern Sie mit Hilfe des mitgelieferten Inbusschlüssels die zwei Inbusschrauben an der Klemmeinheit des Geräts. Klemmen Sie das Gerät unten an den Helm und ziehen Sie die Schrauben wieder fest. Befestigen Sie den Lautsprecher mithilfe des Klettverschlusses oder Klebestreifens am Innenfutter des Motorradhelms so nah wie möglich am Ohr. Bringen Sie das Mikrofon in die für Sie optimale Position.

- **Ein- und Ausschalten**
  Halten Sie die Sprechtaste für ca. fünf Sekunden gedrückt, um die Freisprecheinrichtung einzuschalten. Es ertönt ein kurzer Signalton und die LED blinkt blau. Das Gerät befindet sich nun im Pairing-Modus.

HINWEIS:
Wenn Sie die Freisprecheinrichtung zuvor bereits mit einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon gepairt haben, baut der Freisprecher automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät auf.

  Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Sprechtaste für ca. acht Sekunden gedrückt, bis Sie zwei kurze Signaltöne hören und die LED sich ausschaltet.

- **Pairing**
  Bevor Sie den Freisprecher verwenden können, müssen Sie das Gerät mit einem Bluetooth-kompatiblen Mobiltelefon koppeln. Diesen Vorgang nennt man Pairing.
  1. Achten Sie darauf, dass die Entfernung zwischen dem Mobiltelefon und dem Freisprecher höchstens einen Meter beträgt.
  2. Schalten Sie die Freisprecheinrichtung ein.
  3. Halten Sie die Sprechtaste für ca. fünf Sekunden gedrückt, bis Sie einen Signalton hören und die LED blau blinkt. Das zeigt Ihnen, dass sich das Gerät im Pairing-Modus befindet.
  4. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon und suchen Sie nach neuen Geräten. Lesen Sie hierzu die Betriebsanleitung Ihres Mobiltelefons, um detaillierte Informationen zur Verbindung von Bluetooth-Geräten mit dem Mobiltelefon zu erhalten.

© REV2 – 08.04.2015 – MGB/BS//CB

5. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte das Gerät „HZ-2140“ aus. Geben Sie „0000“ ein, falls ein PIN-Code gefordert wird und bestätigen Sie mit „OK“. Der PIN-Code ist voreingestellt und kann nicht geändert werden. Während des Pairings blinkt die LED der Freisprecheinrichtung abwechselnd rot und blau.
6. Sobald die Freisprecheinrichtung erfolgreich mit dem Mobiltelefon gekoppelt wurde, ertönt ein Signalton und die LED leuchtet blau auf. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus, was durch das kurze Aufblinken der blauen LED angezeigt wird.
7. Die Freisprecheinrichtung stellt nun immer automatisch eine Verbindung mit dem gepairten Gerät her, sobald sie eingeschaltet wird.

HINWEIS:
Der Abstand zwischen dem Mobiltelefon und der Freisprecheinrichtung darf nicht mehr als 10 m betragen, um eine Verbindung zu gewährleisten.

- **Entkoppeln**
  Sie können die Verbindung zwischen dem Freisprecher und dem Mobiltelefon löschen, indem Sie zuerst die Bluetooth-Freisprecheinrichtung einschalten. Rufen Sie auf Ihrem Mobiltelefon die Bluetooth-Funktion auf. Wählen Sie das Gerät „HZ-2140“ an und trennen Sie die Verbindung, wie in der Anleitung Ihres Mobiltelefons beschrieben.

- **Anrufen**
  Geben Sie die gewünschte Rufnummer in Ihr Mobiltelefon ein und drücken Sie die Sprech-Taste. Der Anruf wird gestartet und Sie können über Ihre Freisprecheinrichtung telefonieren.

- **Sprachwahl**
  Alternativ können Sie auch die Sprachwahl nutzen. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons, ob diese Funktion unterstützt wird.
  Halten Sie im Standby-Modus die Lautstärke(-)-Taste für ca. vier Sekunden gedrückt. Sie hören nun einen kurzen Signalton. Das Mobiltelefon wird nun automatisch aktiviert und Sie können die Sprachwahl über die Freisprecheinrichtung nutzen.

- **Einen Anruf beenden**
  Drücken Sie die Sprechtaste des Freisprechers, um einen Anruf zu beenden.

- **Einen Anruf entgegennehmen**
  Erhalten Sie einen Anruf auf Ihrer Freisprecheinrichtung, hören Sie einen Klingelton und die LED leuchtet blau. Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Sprechtaste der Freisprecheinrichtung.

HINWEIS:
Haben sie den automatischen Anrufbeantworter an Ihrem Handy eingeschaltet, wird der Anruf automatisch an die Freisprecheinrichtung weitergeleitet. Sie müssen in diesem Fall nicht auf die Sprechtaste drücken.

- **Einen Anruf ablehnen**
  Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, halten Sie die Lautstärke(-)-Taste ca. drei Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen kurzen Signalton hören.

- **Wahlwiederholung**
  Zur Wahlwiederholung halten Sie im Standby-Modus die Lautstärke(+)-Taste für ca. vier Sekunden gedrückt, bis Sie einen kurzen Signalton hören.

- **Lautstärkeregelung**
  Um die Lautstärke während eines Gesprächs zu regulieren, drücken Sie die Lautstärke (-)- oder Lautstärke (+)-Taste.

Musik hören

Das Gerät verfügt über Bluetooth A2DP. Diese Technik erlaubt Ihnen, die auf Ihrem Mobiltelefon als MP3-Dateien gespeicherten Musiktitel über die Freisprecheinrichtung zu hören. Hierzu muss jedoch die MP3-Abspielfunktion auf dem Mobiltelefon verfügbar und eingeschaltet sein. Halten Sie die Sprechtaste für ca. eine Sekunde gedrückt, um Musik wiederzugeben oder zu pausieren. Halten Sie die Lautstärke(+) oder Lautstärke(-)-Taste für ca. vier Sekunden gedrückt, um Musik auszuwählen.

Intercom-Funktion

Mit der Bluetooth-Intercom Fernsprecheinrichtung können Sie sich während der Fahrt kabellos und sicher mit Ihrem Sozius unterhalten. Bei Handygesprächen schaltet sich der Beifahrer-Freisprecher automatisch ab.

- **Pairing**
  Achten Sie darauf, dass die Entfernung zwischen den beiden Freisprecheinrichtungen höchstens einen Meter beträgt.
  Schalten Sie beide Freisprecheinrichtungen ein. Halten Sie die Sprechtasten für ca. fünf Sekunden gedrückt, bis Sie einen Signalton hören und die LED blau blinkt. Das zeigt Ihnen, dass sich die Geräte im Pairing-Modus befinden.
  Drücken Sie zweimal schnell hintereinander auf die Lautstärke(-)-Taste, um die andere Freisprecheinrichtung zu suchen und eine Verbindung herzustellen. Während dem Suchvorgang blinkt die LED abwechselnd blau und rot. Sobald beide Geräte miteinander gekoppelt sind, leuchtet die LED konstant blau.
  Die Freisprecheinrichtung stellt nun immer automatisch eine Verbindung mit dem gepairten Gerät her, sobald sie eingeschaltet wird.

- **Entkoppeln**
  Drücken Sie zweimal schnell hintereinander auf die Lautstärke(-)-Taste, um beide Freisprecheinrichtungen zu entkoppeln.

- **Kommunizieren**
  Sobald Sie beide Freisprecher miteinander gepairt haben, können Sie kabellos miteinander kommunizieren. Drücken Sie hierzu an einem Gerät zweimal schnell hintereinander die Lautstärke(+)-Taste. Der andere Freisprecher schaltet sich automatisch ein.
  Um die Intercom-Funktion zu beenden, drücken Sie an einem Gerät zweimal schnell hintereinander die Lautstärke(-)-Taste.

© REV2 – 08. 04. 2015 – MB//BS//CB

Funktionsübersicht LED

Status	LED rot	LED blau	Bedienung	Signalton
Einschalten	Aus	Blinkt	Halten Sie die Sprechtaste für 5 Sek. gedrückt.	Zweimal
Ausschalten	Aus	Aus	Halten Sie die Sprechtaste für 8 Sek. gedrückt	Dreimal
Pairing (Kopplungsvorgang)	Blinken abwechselnd		Halten Sie die Sprechtaste für 5 Sek. gedrückt.	Einmal
Standby-Modus	Aus	Blinkt		
Eingehender Anruf	Aus	Leuchtet konstant	Drücken Sie die Sprechtaste, um den Anruf entgegenzunehmen.	

Fehlerbehebung

Sie können keine Verbindung zwischen der Bluetooth-Freisprecheinrichtung und dem Mobiltelefon herstellen.	Überprüfen Sie, ob die Geräte miteinander gekoppelt (paired) sind.
	Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons aktiviert ist.
	Überprüfen Sie die Distanz zwischen den Geräten (max. 10 m).
	Stellen Sie sicher, dass die Verbindung nicht durch Störfaktoren wie z.B. andere elektrische Geräte oder Mauern gestört oder verhindert wird.
	Überprüfen Sie die Bluetooth-Kompatibilität Ihres Mobiltelefon

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt HZ-2140 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
08.04.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer HZ-2140 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.callstel.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

© REV2 – 08. 04. 2015 – MB//BS//CB

Kit mains libres Bluetooth pour casque de moto

avec fonction intercom

HZ-2140-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce kit mains libres. Ce dispositif résistant aux intempéries est compatible avec tous les téléphones portables dotés de la technologie Bluetooth.
Cet appareil vous permet non seulement de téléphoner et d'écouter de la musique sans être gêné par des fils, mais également de communiquer avec votre passager tout en roulant.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 kits mains libres Bluetooth
- 1 câbles de chargement
- 1 adaptateurs secteur USB
- 1 clés Allen pour le montage
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

- Liaison full-duplex
- Spécifications Bluetooth : version 2.0, classe 2, jusqu'à 10 m
- Profil Bluetooth : A2DP
- Fréquence : 2,402 à 2,480 GHz
- Temps de chargement : 1 heure
- Autonomie en fonctionnement : jusqu'à 6 heures
- Autonomie en veille : jusqu'à 110 heures
- Alimentation : batterie lithium-ion rechargeable, 3,7 V / 330 mAh
- Adaptateur secteur : 5,5 V / 550 mA

Description du produit

1. Micro
2. Touche Conversation
3. Voyant
4. Touche Volume (+)
5. Haut-parleur
6. Prise d'alimentation secteur
7. Touche Volume (-)

Charger la batterie

Le kit mains libres Bluetooth est doté d'une batterie rechargeable intégrée. Rechargez entièrement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.
Pour cela, reliez l'appareil au câble de chargement fourni, et branchez l'adaptateur secteur USB dans une prise secteur. Vous pouvez également recharger le kit mains libres via un port USB de votre ordinateur. Le chargement dure environ 1 heure.

Note :
Une surcharge de la batterie peut avoir des effets négatifs sur sa durée de fonctionnement. De fait, débranchez toujours l'appareil de l'alimentation dès qu'il est complètement chargé. Pour éviter une décharge totale, rechargez l'appareil complètement si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Utilisation

- **Fixation sur un casque**
  À l'aide de la clé Allen fournie, desserrez les deux vis situées au niveau du dispositif de fixation de l'appareil. Clipsez l'appareil au niveau de la partie inférieure du casque et resserrez les vis. Fixez le haut-parleur à l'aide de la fermeture à scratch ou de la bande adhésive sur la doublure intérieure du casque, au niveau de votre oreille. Ajustez ensuite la position du micro.

- **Allumer et éteindre**
  Pour activer le kit mains libres, maintenez la touche Conversation enfoncée pendant environ 5 secondes. Un bref signal sonore retentit et le voyant clignote en bleu. L'appareil se trouve alors en mode appariement.

NOTE :
Si le kit mains libres a précédemment été apparié avec un téléphone portable, il établit automatiquement une connexion avec ce téléphone.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Conversation enfoncée pendant environ 8 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez 2 bips et que le voyant s'éteigne.

- **Appariement**
  Avant de pouvoir utiliser le kit mains libres, vous devez le connecter à un téléphone portable compatible Bluetooth. Ce processus est appelé appariement.
  1. Veillez à ce que la distance entre le téléphone portable et le kit mains libres ne dépasse pas 1 mètre.
  2. Allumez le kit mains libres.
  3. Maintenez la touche Conversation enfoncée pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et que le voyant clignote en bleu. Ceci vous indique que l'appareil se trouve en mode appariement.
  4. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone portable et effectuez une recherche de nouveaux appareils. Pour plus d'informations sur la connexion de votre téléphone portable à des appareils Bluetooth, veuillez consulter le mode d'emploi de votre téléphone portable.
  5. Dans la liste des appareils disponibles, sélectionnez „HZ-2140". Si un code PIN vous est demandé, saisissez „0000" puis

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV2 – 08. 04. 2015

confirmez avec „OK“. Le code PIN est préréglé et ne peut pas être modifié. Pendant l'appariement, le voyant du kit mains libres brille alternativement en rouge et en bleu.

6. Dès que le téléphone portable a été connecté avec succès au kit mains libres, un signal sonore retentit et le voyant brille en bleu. L'appareil se trouve maintenant en mode veille, ce qu'indique le bref clignotement du voyant bleu.
7. Désormais, dès qu'il est allumé, le kit mains libres établit automatiquement une connexion avec l'appareil apparié.

NOTE :
Pour que la connexion soit possible, la distance entre le téléphone portable et le kit mains libres ne doit pas dépasser 10 mètres.

- **Déconnecter**

Vous pouvez supprimer la connexion entre le kit mains libres et le téléphone portable. Pour cela, allumez tout d'abord le kit mains libres. Sur votre téléphone portable, appelez la fonction Bluetooth, choisissez l'appareil „HZ-2140“ et supprimez la connexion en suivant les indications de la notice de votre téléphone portable.

- **Appeler**

Composez le numéro de téléphone souhaité sur votre téléphone portable et appuyez sur la touche Conversation. L'appel est enclenché, et vous pouvez téléphoner avec votre kit mains libres.

- **Numérotation vocale**

Vous pouvez également utiliser la numérotation vocale. Pour savoir si cette fonction est prise en charge par votre téléphone portable, consultez son mode d'emploi.
Pendant que l'appareil est en mode Veille, maintenez la touche volume (-) enfoncée pendant environ 4 secondes. Vous entendez alors un bref signal sonore. Le téléphone portable est activé automatiquement, et vous pouvez utiliser la fonction de numérotation vocale du kit mains libres.

- **Mettre fin à un appel**

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche Conversation du kit mains libres.

- **Répondre à un appel**

Les appels entrants reçus sur le kit main libres vous sont signalés par un signal sonore et le voyant brille en bleu. Pour prendre un appel, appuyez sur la touche Conversation du kit mains libres.

NOTE :
Si, sur votre téléphone portable, vous avez basculé les appels sur la messagerie, ils sont transférés automatiquement sur le kit mains libres. Dans ce cas, vous n'avez pas à appuyer sur la touche Conversation.

- **Refuser un appel**

Pour refuser un appel entrant, maintenez la touche Volume (-) appuyée pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bref signal sonore.

- **Recomposition automatique**

Pour effectuer une recomposition automatique, placez l'appareil en mode Veille et maintenez la touche Volume (+) enfoncée pendant env. 4 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.

- **Réglage du volume**

Pour régler le volume pendant une conversation, appuyez sur la touche Volume (-) ou Volume (+).

- **Écouter de la musique**

L'appareil est doté du Bluetooth A2DP. Cette technologie vous permet d'écouter les fichiers musicaux stockés sur votre téléphone portable au format MP3 via le kit mains libres. Pour cela, la fonction Lecture MP3 doit être disponible et activée sur votre téléphone portable. Pour lancer la lecture ou la mettre en pause, maintenez la touche Conversation appuyée pendant env. 1 seconde. Pour choisir les fichiers musicaux, maintenez la touche Volume (+) ou Volume (-) appuyée pendant env. 4 secondes.

Fonction intercom

Grâce à la fonction intercom du kit mains libres Bluetooth, vous pouvez communiquer avec votre passager tout en roulant, en toute sécurité et sans être gêné par des fils. L'intercom se désactive automatiquement lors des appels téléphoniques.

- **Appariement**

Veillez à ce que la distance entre les deux kits mains libres ne dépasse pas 1 mètre.
Allumez les deux kits mains libres. Maintenez les touches Conversation appuyées pendant environs 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et que le voyant clignote en bleu. Ceci vous indique que l'appareil se trouve en mode appariement.
Appuyez deux fois de suite rapidement sur la touche Volume (-), pour rechercher l'autre kit mains libres et établir une connexion. Pendant la recherche, le voyant brille alternativement en rouge et en bleu. Dès que les deux appareils sont connectés, la LED brille en bleu en continu.
Désormais, dès qu'il est allumé, le kit mains libres établit automatiquement une connexion avec l'appareil apparié.

- **Déconnecter**

Pour déconnecter les deux kits mains libres, appuyez deux fois de suite rapidement sur la touche Volume (-).

- **Communiquer**

Dès que les deux kits mains libres sont appariés, vous pouvez communiquer sans fil avec votre passager. Pour cela, appuyez rapidement deux fois de suite sur la touche Volume (+) de l'un des appareils. L'autre kit mains libres s'active automatiquement.
Pour mettre fin à la communication intercom, appuyez deux fois de suite rapidement sur la touche Volume (-) de l'un des appareils.

© REV2 – 08. 04. 2015

Aperçu du fonctionnement des voyants

Statut	Voyant rouge	Voyant bleu	Utilisation	Signal sonore
Allumer	Éteint	Clignote	Maintenez la touche Conversation appuyée pendant 5 secondes.	Deux fois
Éteindre	Éteint	Éteint	Maintenez la touche Conversation appuyée pendant 8 secondes.	Trois fois
Appariement (processus de couplage)	Brillent alternativement		Maintenez la touche Conversation appuyée pendant 5 secondes.	Une fois
Mode Veille	Éteint	Clignote		
Appel entrant	Éteint	Brille en continu	Appuyez sur la touche Conversation pour prendre un appel.	

Dépannage

Impossible d'établir une connexion entre le kit mains libres et le téléphone portable.	Vérifiez que les appareils ont été couplés (appariés).
	Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile est activée.
	Vérifiez la distance entre les appareils (max. 10 m).
	Assurez-vous que la connexion n'est pas perturbée par des sources d'interférences, comme par exemple un mur ou d'autres appareils électriques.
	Vérifiez la compatibilité Bluetooth de votre téléphone portable.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil utilise des ondes Bluetooth. Veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre la route.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2140 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
08.04.2015